



PRODUCTOS DESCARGAS DISTRIBUIDORES

MK SUICHE

Posted by: admin | On: 2024 | CONTROL DE ACCESO MANUAL

GUÍA DE INSTALACIÓN. FABRICADO POR MKJOULES USA CORP.

IMPORTANTE: *Leer esta guía antes de realizar la instalación para así lograr una mayor comprensión del funcionamiento y uso del producto.*

El MK Suiche Wifi fabricada por MKJoules funciona mediante una red de Wifi y proporciona una salida a contacto seco. Su versatilidad permite una serie de aplicaciones:

- Conectarse a una Wifi o generar una propia.
- Fácil conexión a dispositivos 110-220V.
- Compatible con **"ALEXA"**.
- El contacto puede configurarse como PERMANENTE o MOMENTÁNEO.
- Se puede habilitar un usuario y contraseña para su uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación de entrada 12VDC, 1Amp.
- Salida de contacto seco hasta 10Amp.
- Wifi sólo de frecuencia 2.4 Ghz.

1 – Lo primero es verificar que el módulo Wifi se encuentre conectado.



Encender el MK Suiche Wifi.

El MK Suiche generará automáticamente un Wifi llamado **MK Suiche Wifi XXXXX** (donde XXXXX es un número único correspondiente a los últimos dígitos de la MAC del Wifi). Conectarse a ese Wifi; la clave de fábrica es **“mkjoules”**.

2 – Si se realiza mediante un computador o si en el teléfono inteligente no sale la opción de iniciar sesión de red Wifi, debemos dirigirnos a nuestro navegador preferido y en la parte donde ingresamos las direcciones se colocará **“192.168.1.1”** como si se tratase de un Router, esto nos dirigirá igualmente a la página principal del Wifi del MK Suiche.

El módulo Wifi del MK SUICHE consta de 3 pantallas: **CONFIGURACIÓN / INICIO DE SESIÓN / FUNCIONES**

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN:



NOMBRE: Esto permite cambiar el nombre del módulo Wifi, permite identificar el dispositivo y será el nombre amigable que identifique el dispositivo con Alexa.

FUNCIÓN: Nos permite configurar el comportamiento del relé como permanente o momentáneo, pudiendo elegirse los tiempos 1, 5 o 10 segundos.

WIFI: Esto permite conocer el estado del Wifi, si el módulo está generando o conectado a un wifi, y la dirección IP del módulo.

Configurar el módulo para:

- Generar un wifi ingresando el nombre y la clave. La contraseña por defecto es **“mkjoules”**.

- Configurar el módulo para conectarse a un wifi, seleccionando el wifi disponible de la lista mostrada e ingresando la contraseña.



PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN:

Si se ingresa el USUARIO correcto ingresa a la pantalla de FUNCIONES.

Si se ingresa el ADMINISTRADOR entra a la pantalla de CONFIGURACIÓN.

USUARIO:



Permite activar la página de funciones para realizar las acciones. Habilitar un usuario y una contraseña para el uso restringido a sólo personas autorizadas. Al no estar seleccionada esta casilla solicitar contraseña cualquier persona al tener la clave del Wifi puede entrar a la misma y realizar la activación. Si la casilla está habilitada permite seleccionar un (1) usuario y clave para realizar la activación.



ADMINISTRADOR:

El mismo servirá para cambiar todas las opciones de configuración así como poder realizar las funciones. El usuario y la clave del administrador viene por defecto como:

Usuario: **admin**

Contraseña: **admin**

NOTA: todo en minúscula

PANTALLA DE FUNCIONES:

La página de funciones, nos permite realizar la activación del relé así como saber el estado del mismo, En caso de estar en modo momentáneo también nos permitirá saber el tiempo de la activación. Tiene 1 ítem que nos permite dirigirnos a la página de configuración.



MODO RESET:

Este modo permite al usuario restaurar los valores de fábrica del Módulo WIFI.

Modo I:

1. Presione el Pulsador (Aproximadamente 30 segundos) hasta que el Led Azul encienda fijamente.
2. Suelte el Pulsador. El Led Azul destella rápidamente.
3. Si desea Borrar confirme presionando nuevamente el Pulsador, el Led Azul destella una vez, indicando que se han cargado los valores de fábrica. Si no desea Borrar espere 15 segundos sin presionar hasta que se cancele automáticamente la operación.

Modo 2:

- Ingrese a la página de configuración y seleccione el ítem "Restablecer" ubicado en la parte inferior de la página.

PRECIOS AL MAYOR

SOMOS SEGURIDAD A TU ALCANCE

MK.USA@MKJOULES.COM / INFO : +1 305 680 2239 / SERVICIO TÉCNICO : +58
424 559 8107

MKJOULES USA CORP © 2024. Todos los derechos reservados.